


LEYENDA CONDUCTOS	
	CAJA DE VENTILACIÓN DE INTENSIFICACIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA
	COMPUERTA MANUAL DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE DE EXPULSIÓN
	CONDUCTO DE EXPULSIÓN AIRE UTA
	CONDUCTO DE ADMISIÓN AIRE UTA
	UTA AIRE PRIMARIO CON SECCIONES DE FILTRACIÓN F7 Y F9, BATERIA DE FRÍO, BATERIA DE CALOR, RECUPERADOR DE CALOR A.E. VENTILADOR DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD, ETC.



D.I.	
A.I.	
D.O.	
A.O.	